

NavionTruck

Einbauanleitung Deutsch



Navion RearCamera S20

Einbauanweisungen

- Installieren Sie das Objektiv am hinteren Teil des Fahrzeugs. Wenn nötig, behelfen Sie sich mit einem Bohrer. Am besten in der Mitte über dem Nummernschild oder der Stoßstange.
- Dann schließen Sie die Kabel an, das Rote am positiven und das Schwarze am negativen Kontakt der Lampenhalterung des Rückfahrscheinwerfers des Fahrzeugs.
- Wenn Sie das installiert haben, verbinden Sie das USB-Kabel des kabellosen Adapters an die USB-Anschlußstelle des Navigationsgeräts und das AV-Kabel an den AV-Anschluß des Navigationsgeräts. Danach schließen Sie das 12-24V Ladegerät an die Stromversorgung des Fahrzeugs an und das USB-Kabel an die Anschlußstelle des kabellosen Moduls. .
- Und schon fertig. Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, sehen Sie automatisch das Bild auf dem Bildschirm. Sie brauchen sonst nichts weiter tun.

Für den Fall, dass Sie den Spannungstransformator für 24V bestellt haben

Dieser muss zwischen den Anschluß von Kamera und Lampenhalterung geschaltet werden, und zwar der Kontakt IN an die Lampenhalterung und der Kontakt OUT 12V an die Kamera.